


GALAXY



Hours (1-12)
時間

Minutes x 5
分 x 5

Minutes x 1
分 x 1

A Press A to show
the time with
animation.
Aボタンで時間
を表示します。(
アニメーション
あり)

B Press B to show
the time without
animation.
Bボタンで時間
を表示します。(
アニメーション
なし)

Example
9:33

How to set the time

- When the time is displayed, press and HOLD button A for 3 seconds.
(the HOUR lights will begin flashing)
- Press button B to increase the HOURS.
- Press button A to confirm & move to the MINUTES.
(the MINUTE lights will begin flashing)
- Press button B to increase the MINUTES.
The Green lights are single minutes & the
Red lights are 5 minutes each.
- Press button A to confirm & finish.

時間の設定

- 時間を表示し A ボタンを3秒間長押しします。
- (ライト赤が点滅します。)
- B ボタンを押し"時間"を設定します。
- A ボタンで確定し分設定に移ります。
- (ライト黄色とライト緑が点滅します。)
- B ボタンで"分"を設定します。
- ライト緑は1分を示し、ライト赤は5分を示します。
- A ボタンで確定し時間設定を終了します。